

WALPOL

Montage- und Betriebsanleitung

Synthetikpanelfilter Serie S



Version 5.0
B22

Inhalt

1. Allgemeine Informationen	2
2. Wichtige Sicherheitshinweise	2
2.1. Persönliche Schutzausrüstung.....	2
2.2. Personal.....	2
3. Beschreibung	3
3.1. Einsatzbereich.....	3
4. Installation	3
4.1. Inbetriebnahme.....	3
4.2. Hinweis zum Einbau / Ausbau.....	3
5. Wartung der Filter	3

1. Allgemeine Informationen

Aus Gründen der Übersichtlichkeit enthält diese Betriebsanleitung nicht sämtliche Detailinformationen und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Einstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder Probleme auftreten, die in der Betriebsanleitung nicht aufgeführt sind, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Kundenservice. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten!

2. Wichtige Sicherheitshinweise

Planer, Anlagenbauer und Betreiber sind für die ordnungsgemäße Montage und den bestimmungsgemäßen Betrieb verantwortlich.

- Lesen Sie die Betriebsanleitungen vollständig und sorgfältig.
- Betriebsanleitungen und mitgeltende Unterlagen sind aufzubewahren. Sie müssen ständig am Einsatzort zur Verfügung stehen.
- Örtliche und nationale Gesetze und Regelungen sind zu beachten und einzuhalten.
- Berücksichtigen Sie die anlagenrelevanten Bedingungen und Anforderungen des Anlagenherstellers oder Anlagenbauers.
- Sicherheitseinrichtungen dürfen weder demontiert, noch umgangen oder außer Funktion gesetzt werden.
- Der Filter darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

2.1. Persönliche Schutzausrüstung

Bei Ein- und Ausbau des Filters ist die Schutzausrüstung zu tragen.

- Schutzhandschuhe
- Schutzbrille
- Staubschutzmaske

2.2. Personal



Gefahr

Ungeschultes, unqualifiziertes bzw. nicht eingewiesenes Personal darf die Anlage nicht bedienen!

Das Personal für Bedienung, Wartung und Instandsetzung muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen und mit der Einbau-, Betriebs- und Wartungsanweisung vertraut sein, insbesondere bezüglich der darin enthaltenen Anweisungen und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

3. Beschreibung

3.1. Einsatzbereich

- Die Filter sind geeignet für Filteranwendungen in Lüftungsanlagen



Hinweis

Wir empfehlen Ausströmgeschwindigkeiten von 0,8-3,0m/s.

4. Installation

4.1. Inbetriebnahme

Filter in vorgesehene Position einsetzen, ggf. Anleitung des Anlagenherstellers beachten.

4.2. Hinweis zum Einbau / Ausbau

Sicherheitshinweis

- Verwenden Sie beim Ein- und Ausbau der Filter falls nötig einen sicheren Tritt oder Aufstiegshilfen.
- Für Einbau und Ausbau des Filters Schutzausrüstung verwenden, siehe Kapitel 2.1.
- Bitte die Sicherheitshinweise des Anlagenherstellers beachten.

5. Wartung der Filter

- Die Filter sind regelmäßig auf Beschädigung zu prüfen und ggf. zu ersetzen

www.WALPOL.eu